MOVETEC Solutions ApS
Stenhuggervej 2
DK - 5471 Søndersø
Tel.: (+45) 64 89 28 05
E-mail: info@movetec.dk
Web: www.movetec.dk

MOVETEC
Tailor-made Lifting Column, Actuator and Servo Solutions

Bedienungsanleitung/Rücksetzungsanleitung für Steuerungen der JSM-Series

Rücksetzungsanleitung:

1: Die Steuerung muss waagerecht montiert oder waagerecht abgelegt werden.

2: Drücken Sie kurz die ”AB”-Taste (DOWN). Dann nochmal drücken in 5 Sekunden und der Rücksetzvorgang wird jetzt beginnen und Sie können nur runter zum untereren Endlage fahren bis 1 mal Signalton (BEEP). Jetzt ist die Steuerung betriebsbereit.

Wenn der Kollisionssensor und der Gyrosensor aktiviert wurden:

Wenn eine dieser Funktionen ausgelöst wird, kann es erforderlich sein, die Steuerung wie oben beschrieben zurückzusetzen. In solchen Fällen kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Steuerung wieder betriebsbereit ist.

Unterschied zwischen Kollisionssensor und Gyrosensor:

Kollisionssensor: Der Kollisionssensor wird durch physischen Kontakt oder einen Zusammenstoß mit einem Gegenstand aktiviert, beispielsweise wenn der Tisch während der Bewegung auf ein Hindernis trifft.
Gyrosensor: Wird durch Änderungen der Neigung/Position aktiviert, beispielsweise wenn sich der Tisch während des Betriebs neigt.

Wichtig!
Der Kollisionssensor und der Gyrosensor sind zwei voneinander unabhängige Funktionen. Ihre Aktivierung hängt davon ab, wie die Steuerung während des Betriebs positioniert ist und welcher Art von Einwirkung, Bewegung oder Belastung sie ausgesetzt wird.

Bei einer Funktionsstörung muss stets eine Rücksetzung durchgeführt werden.









