

Betjeningsvejledning for Kontrolenhederne i COMPACT-serien

Installation (kun for autoriseret personale)

- Tilslut drevene i 8-pin moxex stikkene.
- Tilslut håndsæt med 7-pin stikket i styringsboksen.
- Tilslut strømforsyningen. Sørg for at driftsspændingen i systemet stemmer overens med den lokale strømforsyning.

Start op

Nulstil altid løftesystemet før det tages i brug. Vær sikker på at aktuatorerne er helt i bund – hold ned-knappen i 10-30 sekunder (figur A). Slip ned-knappen (figure B). Hold ned-knappen i 10 sekunder indtil der høres et klik (figure C).

Note: Før start, sørg for at alle drev/løftesøjler sidder korrekt, og de ikke kan kollidere på vej ned.

Styring: Brug "Op" og "Ned"-knapperne for at styre drevene.

